

ACCESSORI INTEGRATI



GESTIONE CAMBIO COLORE

Possibilità software di inserire, tra l'esecuzione di un programma e il successivo, un cambio colore automatico.

Un cambio colore automatico consiste in:

- Lavaggio della pistola e del circuito vernice
- Caricamento nuovo colore

Questo accessorio permette di eseguire un cambio colore completo ed automatico anche al di fuori dell'esecuzione dei programmi



TEMPI DI CICLO DI LAVAGGIO E CARICO IMPOSTABILI O GESTITI DALL'EVENTUALE MISCELATORE AUTOMATICO



NON NECESSITA DI ALTRI COMANDI, AL TERMINE DEL CAMBIO COLORE, IL ROBOT TORNA IN POSIZIONE DI HOME



È SCALABILE IN FUNZIONE DEL NUMERO DI COLORI E VALVOLE DEL SISTEMA DI VERNICIATURA

